Mobiilirakenduse kasutamiseks mooduli lisamise juhend uuele/olemasolevale Yale Doorman (versioon V2 ja V2N) lukule:

NB! *Peale lisamooduli paigaldamist kaotavad kõik varasemalt sisestatud koodid ja tagid/kiibid kehtivuse. Edaspidi saab tage/kiipe ja kasutajakoode registreerida ainult läbi mobiilirakenduse Yale Smart Living Home.*

• Avage uks.
• Eemaldage patareikate ja patareid.
• Eemaldage sisemine lukukate (ülemised 2 kruvi ja alumised 2 kruvi kattekorkide all). Kaableid ei ole vaja lahti ühendada.
• Elektroonikaplaadil seadke lüliti "Lihtne“ (Easy) või “Täiustatud“ (Advanced) asendist vastupidisesse asendisse. Kui lüliti on asendis „Easy“, siis lükake lüliti asendisse „Advanced“. Kui lüliti on asendis „Advanced“, siis lükake lüliti asendisse „Easy“.
• Kinnitage sisemine lukukate.
• Ühendage kontrollkeskus (HUB) kaabliga võrku. HUB-il peab süttima roheline tuli.
• Laadige alla mobiilirakendus Yale Smart Living Home.
• Looge uus kasutaja (vajalik e-mail konto), valige sobiv parool (8 märki, kus on vähemalt üks suur täht, number ja sümbol), peakood (4-kohaline) ning telefoninumber (algusega +372). HUB seerianumbri võite sisestada trükkides või kasutada QR-koodi (kleebis andmetega asub HUB seadme põhja all).
• Eemaldage HUB-i taga olev kummist kate ja lükake lüliti asendisse ON.

NB! *Kui HUB-ile on saada uus tarkvaraline uuendus (Firmware Upgrade), siis palun paigaldage see enne järgmisi samme. Tarkvara uuendus võtab aega 2-10 minutit. Vajadusel proovige mitu korda. Kui tarkvara uuendus ikkagi ei toimi, siis eemaldage võrgu piirangud või kasutage teist võrku.*

• Mobiilirakenduse menüüst valige „Add device“ -> “I am adding a lock“ -> “Next“
• Paigaldage lisamoodul patareihoidiku all olevasse pesasse ja vajutage mobiilirakenduses „Next“ ja edasi „Activate learning mode“.
• Paigaldage patareid. Lukk ütleb: „Integration activated“.
• Mobiilirakenduses lisage lukule/uksele nimetus ja vajutage „Add device“.

NB! *Kui lukk ütleb „Welcome to Yale Digital World“, siis lisamoodul ei ühildunud. Kontrollida, kas lisamoodul on korralikult pesas ja vajadusel alustada seadistamist algusest.*

Märge 1:
Kui peale lisamooduli või uute patareide paigaldamist on tagi/kiibi lugemine märgatava viivitusega, siis tuleb toimida vastavalt järgnevale juhendile:

- Sulgege uks.
- Lukustage uks vajutades * klahvile (automaatlukustuse korral lukustub uks automaatselt 2-3 sekundi jooksul).
- Vajutage uuesti * klahvile ja hoidke seda allavajutatuna 3-5 sekundit.
- Lukust kostub helisignaal ja klahvistik muutub aktiivseks, koheselt sisestage kasutajakood ja vajutage klahvile *.
- HUB annab järjest mitmeid helisignaale, toimub seadme taaskäivitus. Oodake helisignaalide lõppemiseni.
- Vajutage klahvile * ja sisestage kasutajakood ning vajutage uuesti * klahvile.

- HUB annab ühe lühikese helisignaali ning uks on nüüd lukust lahti ja kasutamiseks valmis. Tagi/kiibi lugemine on taas normaalse kiirusega.

Märge 2:
Kui peaks esinema tõrkeid uute koodide või tagide/kiibide lisamisel nutitelefoni rakenduses Yale Smart Living Home, siis tuleb toimida vastavalt järgnevale juhendile:

- Avage rakendus Yale Smart Living Home.
- „Menu“ alt valige „Settings“ sealt edasi „System Informatsion“
- Erkaanil kuvatakse luku tehnilised andmed.
- Vajutage reale „SMS Balance“ ja hoidke näppu peal 2-3 sekundit – telefoni annab märku vibreerimisega.
- Korrake sama tegevust uuesti.
- Ekraani alla serva tekib kollane kast kirjaga „Refresh panel“.
- Vajutage „Refresh panel“ kirjele ning kinnitage oma valikut vajutades „OK“
- Oodake 10-40 sekundit.
- Ekraanile ilmub kiri „Panel Refreshed“.
- Vajutage „OK“.

Märge 3:
Kui lukk Yale Home rakenduses tuleb ette veateade „Panel Uptime Error“, siis tuleb HUB seadmele teha restart vastavalt järgnevale juhendile:

- Eemaldage HUB seade vooluvõrgust.
- Eemaldage HUB-i taga olev kummist kate ja lükake lüliti asendisse OFF.
- Ühendage HUB tagasi vooluvõrku ja oodake kuni süttib roheline tuli.
- Lükake HUB seadme taga olev lüliti asendisse ON ning pange tagasi kummist kate.
- Avage uuesti Yale Home rakendus ning viige lõpuni soovitud toiming.